

# **PAMECO HYDRO**

## **35 - 50 hydrauliset uppopumput**

### **Käyttöön liittyviä ohjeita ja varoituksia**

- Varmista paineletkujen kytkentä ja pyörintäsuunta ennen käyttöönottoa. Ohessa on ohje letkujen asentamiseksi.
- Paluuletku tulisi aina asentaa ns. vapaapaluuliittimeen, mikäli sellainen on käytettävissä (paksumpi letku). Näin varmistat paluuöljyn virtauksen.
- Hydrauliiikan tuotto ei saa ylittää 70 litraa minuutissa tai moottori voi rikkoontua. Mikäli maksimituotto ylittyy, tulisi järjestelmään asentaa virtauksen säätöventtiili tai käyttää traktoria pienillä kierrosmäärillä.
- Mikäli letkut asennetaan 2-toimiseen lohkoon, älä koskaan pyöritä pumppua kahteen suuntaan äkisti. Pumpun moottori rikkoontuu välittömästi!
- Älä myöskään pysäytä pumppua äkisti täydestä kierrosmäärästä vaan vähennä ensin peruskoneen kierroksia, jolloin pysähtyminen tapahtuu hitaammin eikä moottori rikkoonnu.
- Erityisen tärkeää on muistaa, että pumppua ei käytetä edestakaisin pyöritellen kovilla kierroksilla. Painepiikki rikkoo pumpun moottorin välittömästi.
- Muista varoa pumpun siivikkoa jos pyörität pumppua tyhjiltään,
- Letkujen asentaminen ja pyörintäsuunta

**paluuletku 3/4 ” paikkaan ja vapaaseen paluuliittimeen**

**paineletku 1/2” paikkaan jolloin pyörintäsuunta oikea**

**Nurmeksen Teräsmyynti Oy**

**Hernelahdentie 12, 75530 Nurmes**

**Puh.050 470 6117 [www.pameco.fi](http://www.pameco.fi)**